

Реле и блоки автоматики

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://jemix.nt-rt.ru> || xme@nt-rt.ru

Блок автоматики XPS - 13A



XPS-13A предназначен для работы насоса в автоматическом режиме, запуска насоса при снижении давления (при открытии крана) и остановке насоса при остановке водного потока в системе водоснабжения (при закрытии крана). Кроме того XPS-13A обеспечивает защиту насоса от работы без воды «сухого хода».

Модель	XPS-13A
Напряжение / Частота / Ток	220В / 50 Гц / 6 А
Стартовое давление (bar)	1,5 - 2,2
Максимальное давление в системе (bar)	8
Температурный диапазон воды (°C)	+ 2° C + 45° C
Присоединительные размеры (дюйм)	1/4
Класс защиты	IP44

Реле сухого хода XPD-2-AUTO



Реле сухого хода XPD-2-AUTO отключает насос при критически низком или полном отсутствии давления воды в системе водоснабжения. Принцип работы - при нормальной работе насоса давление воды с помощью мембраны давит на рычаг и замыкает контакты реле, то есть через них проходит электрический ток на насос (насос работает). В случае отсутствия воды в системе водоснабжения понижается давление, контакты реле размыкаются, цепь разрывается (насос не работает).

Модель	XPD-2-AUTO
Диапазон отключения (атм)	0,15 - 0,9
Температурный режим (°C)	до + 35
Подключение (дюйм)	1/4
Стандарт защиты	IP54
Общий диапазон регулировки (атм)	0,14 - 1,4

Реле давления серии XPD



Реле давления серии XPD используются в системах водоснабжения для поддержания диапазона заданного давления в автоматическом режиме. Реле давления XPD-2-3W совмещает в одном корпусе: реле давления, манометр и тройник для подключения к насосу.

Модель	XPD-2-3W	XPD-2-1	XPD-9A
Давление включения (атм)	2,8	1,4	2,1
Давление отключения (атм)	4,2	2,8	3,5
Тип резьбы	комбинированная	внутренняя	внешняя
Размер резьбы (дюйм)	1	1/4	
Температурный диапазон воды (°C)	+2 °C +45 °C		
Стандарт защиты (IP)	IP54		
Внешняя резьба - 1 подключение	1	—	
Внутренняя резьба - 2 подключения	1		

Реле давления XPS-2 и XPS-2 AUTO



Реле давления серии XPS-2 используются в системах водоснабжения для поддержания определенного давления в автоматическом режиме. Реле давления серии XPS-2 AUTO дополнительно оснащено защитой от «сухого хода».

Модель	XPS-2-AUTO	XPS-2-1 BP	XPS-2-2 BP	XPS-2-3 BP	XPS-2-1 HP	XPS-2-2 HP	XPS-2-3 HP
Давление включения (bar)	1,4	1,4	2,1	2,8	1,4	2,1	2,8
Давление отключения (bar)	2,8	2,8	3,5	4,2	2,8	3,5	4,2
Подключение (дюйм)	1/4						
Тип резьбы	BP - внутренняя резьба				HP - наружная резьба		
Температурный воды (°C)	+ 2° C + 45° C						
Класс защиты	IP22						
Защита от сухого хода	есть	нет					

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://jemix.nt-rt.ru> || xme@nt-rt.ru