

Запчасти для насосов Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Краснодар (861)203-40-90
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://jemix.nt-rt.ru> || xme@nt-rt.ru

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАСОСОВ И СКВАЖИН



Гарантия 36 месяцев

Адаптер для скважины, предназначен для соединения водной (напорной) магистрали от скважины к дому, при этом установка кессона не требуется. **Адаптер изготовлен из БРОНЗЫ.**

БРОНЗА по сравнению с **ЛАТУНЬЮ** имеет ряд преимуществ:

- более прочный сплав
- большая стойкость к коррозии
- большая стойкость к окислению органическими кислотам

Модель	ADS-32	ADS-40
Внутренний диаметр резьб (дюйм)	1	1 1/4
Материал корпуса	бронза	бронза
Вес нетто (кг)	1,28	1,93
Запасные уплотнительные кольца (в комплекте)	3	3

Адаптеры скважинные ADS



Оголовок скважинный, изготовленный из нержавеющей стали, предназначен для герметизации верхней части обсадной трубы скважины диаметром от 125 до 140 мм. К оголовку крепится трос, удерживающий скважинный насос, а также через него проходят электрокабель и напорная труба.

Модель	OD-133-32	OD-133-40
Ø Обсадной трубы (мм)	133	133
Ø Напорной трубы (мм)	32	40
Ø Электрокабеля насоса (мм)	12	12
Максимальный вес подвески (кг)	300	300
Материал корпуса	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь

Оголовки скважинные OD



Гарантия 12 месяцев

Комплекты для забора воды WGH-SET состоят из вакуумоустойчивого шланга усиленного стальной проволокой, переходника для подключения к насосу с одной стороны и обратного клапана с защитной сеткой с другой стороны. Комплекты используются для забора воды из колодцев поверхностными насосными станциями.

- Вакуумоустойчивый спиральный шланг для насосов и автоматических насосных станций
- Пластиковая сетка перед обратным клапаном препятствует попаданию крупных частиц грязи и мусора
- Обратный клапан в комплекте
- Присоединительная резьба 1 дюйм

Модель	WGH-SET-7	WGH-SET-10
Длина шланга (м)	7	10

Комплекты для забора воды WGH-SET



Поплавковые выключатели серии XFS предназначены для включения и отключения всевозможных насосов в автоматическом режиме. При использовании поплавкового выключателя насос автоматически выключится при достижении водой минимального уровня, предохраняя тем самым насос от работы без воды.

Модель	XFS-3	XFS-5	XFS-10	XFS-3M*	XFS-5M*	XFS-10M*
Длина кабеля (м)	0,3	0,5	1	3	5	10

* у отмеченных моделей электрокабель имеет три изолированных жилы и соответственно поплавковый выключатель может выполнять функции как заполнения, так и откачивания воды из различных емкостей



Поплавковые выключатели XFS





АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАСОСОВ

Гарантия 12 месяцев

Шланги для насосных станций

Шланги резиновые в синтетической, армирующей оплетке используются в автоматических насосных станциях для соединения насоса с накопительным баком (гидроаккумулятором).



Модель	XYN 23-C800	XYN 30	XYN 50	XYN 60	XYN 100
Подключение внутренняя резьба (дюйм)	1/2	1	1	1	1
Подключение внешняя резьба (дюйм)	1/2	1/2	1	1	1
Длина (метр)	0,25	0,3	0,5	0,6	1

Обратные клапаны XYV

Обратные клапаны с защитной сеткой из нержавеющей стали, используются с насосными станциями и поверхностными насосами. Обратные клапаны предотвращают сброс воды из магистрали, а сетка из нержавеющей стали задерживает мусор и крупные фракции.



Модель	XYV-0,5	XYV-0,75	XYV-1	XYV-1,25	XYV-1,5	XYV-2
Подключение (дюйм)	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
Корпус	латунь					
Защитная сетка	нержавеющая сталь					

Переходники серии TBC3

Латунные переходники предназначены для подключения к водопроводу элементов водоснабжения: насоса, гидроаккумулятора, реле давления и манометра.



Модель	TBC3-3 WAYS	TBC3-4 WAYS	TBC3-5 WAYS
Подключение внутренняя резьба 1 дюйм	2	2	2
Подключение внешняя резьба 1 дюйм	1	1	1
Подключение манометра внутренняя резьба 1/4 дюйма	нет	1	1
Подключение реле давления внешняя резьба 1/4 дюйма	нет	нет	1

Манометры серии XPS

Манометры, серии XPS с центральным и радиальным типами подключения, служат для измерения давления в системе водоснабжения.



Модель	XPS-S	XPS-R
Диапазон измерения давление (bar)	0 - 5	0 - 5
Тип подключения	центральный	радиальный
Температурный диапазон воды (°C)	+ 2° C + 45° C	+ 2° C + 45° C
Присоединительные размеры (дюйм)	1/4	1/4
Класс защиты	IP44	IP44

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ТУАЛЕТНЫХ НАСОСОВ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ



Запчасти к туалетному насосу STP-400 ЛЮКС

1. Мотор	M400
2. Обратный клапан	CHV400
3. Датчик переполнения	ALARM



1



2



3

Запчасти к туалетному насосу STP-100 ЛЮКС

1. Мотор	M100
2. Обратный клапан	CHV100
3. Датчик переполнения	ALARM
4. Воздушный включатель	AS100
5. Кнопка включения	PS400
6. Плата управления	PSB-STP



1



2



3



4



5



6

Запчасти к туалетному насосу STP-200 ЛЮКС

1. Мотор	M400
2. Обратный клапан	CHV400
3. Датчик переполнения	ALARM



1



2



3

Запчасти к туалетному насосу STP-250

1. Мотор	M250
2. Обратный клапан	CHV-250
3. Вывод для стока	PO250



1



2



3

Запчасти к туалетному насосу STP-800

1. Мотор	M800
2. Обратный клапан	CHV800
3. Датчик переполнения	ALARM
4. Плата управления	PSB-STP-800



1



2



3



4

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://jemix.nt-rt.ru> || xme@nt-rt.ru